TP2 - CLASE 3

Objetivo:

Implementar un detector de máximo enfoque sobre un video aplicando técnicas de análisis espectral similar al que utilizan las cámaras digitales modernas. El video a procesar será: "focus_video.mov".

- Se debe implementar un algoritmo que dada una imagen, o región, calcule la métrica propuesta en el paper "Image Sharpness Measure for Blurred Images in Frequency Domain" y realizar tres experimentos:
 - 1. Medición sobre todo el frame.
 - 2. Medición sobre una ROI ubicada en el centro del frame. Area de la ROI = 5 o 10% del area total del frame.
 - 3. Medición sobre una matriz de enfoque compuesta por un arreglo de NxM elementos rectangulares equiespaciados. N y M son valores arbitrarios, probar con varios valores 3x3, 7x5, etc... (al menos 3)


Para cada experimento se debe presentar:


- Una curva o varias curvas que muestren la evolución de la métrica frame a frame donde se vea claramente cuando el algoritmo detecto el punto de máximo enfoque.
- Video con la ROI o matriz, graficada en rojo y superpuesta al video original para los frames que no están en foco y verde para los frames donde se detecta la condición de máximo enfoque.
- 2. Cambiar la métrica de enfoque eligiendo uno de los algoritmos explicados en el apéndice de: Analysis of focus measure operators in shapefrom focus.

El algoritmo de detección a implementar debe detectar y devolver los puntos de máximo enfoque de manera automática.



TP2 - CLASE 3





Matriz de enfoque superpuesta a uno de los frames del video

Matriz de enfoque superpuesta a uno de los frames del video

Puntos extra: Aplicar unsharp masking para expandir la zona de enfoque y devolver.

